



## ИНСТРУКЦИЯ № 1

### по соблюдению правил противопожарного режима на объекте с массовым пребыванием людей, на территории и в помещениях МБДОУ Новоильинский детский сад «Ромашка»

#### Общие положения

1. Настоящая инструкция разработана на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г № 390. «Правила противопожарного режима в РФ»
2. Настоящая инструкция устанавливает основные требования пожарной безопасности в зданиях, сооружениях и на прилегающих территории объектов МБДОУ Новоильинский детский сад «Ромашка» далее по тексту ДОУ и является обязательной для выполнения всеми сотрудниками и посетителями ДОУ.
3. За нарушение требований данной инструкции могут быть применены взыскания в соответствии с действующим законодательством.

#### Действия работников по соблюдению ППР до начала рабочего времени:

Каждый работник до начала рабочего времени обязан произвести визуальный осмотр помещений на факт нарушения ППБ:

1. Электросетей - (электророзеток, электровыключателей, удлинителей, осветительных приборов и т.д.) на предмет задымления, искрения, оплавления конструкций, нарушения целостности электропроводов); свободный доступ к электрощитовым устройствам;
2. Наличие и исправность всех первичных средств пожаротушения, свободный доступ к ним;
3. Наличие и исправность системы автоматической пожарной сигнализации и пожаротушения;
4. Наличие свободных эвакуационных путей, свободных легко открывающихся эвакуационных выходов.

#### Обязанности сотрудников по предупреждению пожаров в помещении в течение рабочего времени:

##### Запрещается:

1. Пользоваться неисправными электроприборами, оставлять включенные электроприборы без присмотра, не допускать перегруза электросетей путем одновременного включения множества электроприборов сразу, не допускать к использованию электроприборы, не разрешенные Государственной противопожарной службой (электроплитки, утюги, электрообогреватели, чайники, кипятильники, плойки, фены и т.п.)
2. Производить монтаж и ремонт электросетей без соблюдения требований «Правил устройства электроустановок». Использовать для защиты электросети некалиброванные плавкие вставки или автовключатели, ток срабатывания которых превышает максимально допустимое значение для электросети. Все работы должны выполняться специалистами, имеющими допуск к работе с устройствами, находящимися под напряжением;
3. Допускать курение и разведение открытого огня на территории и в помещениях.
4. Приносить, хранить и использовать горючие и легковоспламеняющиеся жидкости, огнеопасные предметы и материалы;

5. Загромождать мебелью, материалами и оборудованием пути эвакуации (коридор, тамбур эвакуационных выходов из здания), доступ к первичным средствами пожаротушения, электрораспределительным щитам и отключающим устройствам;
6. Закрывать на трудно открываемые запоры двери эвакуационных выходов в период нахождения людей в здании во время обучающего процесса и во время массовых мероприятий;
7. Производить перепланировку и перепрофилирование помещений, возводить на территории различного рода постройки и пристройки без соблюдения противопожарных требований без согласования с органами государственного пожарного надзора;
8. Использовать имеющиеся первичные средства пожаротушения не по прямому назначению;
9. Устанавливать зеркала и устраивать ложные двери на путях эвакуации;
10. Отключать автоматические средства противопожарной защиты, систему оповещения о пожаре, автоматическую пожарную сигнализацию.

**Действия работников по соблюдению ППР по окончании рабочего времени:**

Произвести визуальный осмотр помещений на факт нарушения ППБ:

- Электросетей- (электророзеток, электровыключателей, удлинителей, осветительных приборов и т.д.) на предмет задымления, искрения, оплавления конструкций, нарушения целостности электропроводов); свободный доступ к электрощитовым устройствам;
- Наличие и исправность всех первичных средств пожаротушения, свободный доступ к ним;
- Наличие и исправность системы автоматической пожарной сигнализации и пожаротушения;
- Наличие свободных эвакуационных путей, свободных легко открывающихся эвакуационных выходов.
- Освободить помещение от сгораемого мусора;
- Обесточить все электроприборы;
- Закрывать окна и форточки;
- Отключить электроосвещение;
- Закрывать входные двери на ключ;
- Сдать ключ на вахту.